TLT1SHL

Key #	Description	Order ID #		Key #	Description	Order ID #
1	FRAME	DY-104360150		61	TENSION WASHER	DY-100073011
2	CLUTCH BAR PLATE-R	DY-102881010		62	SPOOL SPACER-B	DY-100074021
3	CLUTCH BAR PLATE-L	DY-102882010		63	LOCKING PIN	DY-102903070
4	CLUTCH BAR ASSEMBLY	DY-102883090		64	E-RING	DY-100621010
6	CLUTCH BAR SCREW	DY-104739010		65	LOCKING PIN SPRING	DY-101308010
7	LEVEL WIND ASSEMBLY	DY-103715010		66	GEAR SIDE COVER SCREW-A	DY-100035020
8	PIPE	DY-101406010		67	GEAR SIDE COVER SCREW-B	DY-100028020
9	WORM SHAFT	DY-100226010		69	LUBE PORT CAP	DY-101698080
10	BALL BEARING	DY-104544010		70	LUBE PORT CAP SCREW	DY-101507010
12	IDLER-S	DY-100019010		71	DRAG SPRING WASHER	DY-100088010
13	WORM SHAFT PIN	DY-100020010		72	CLICK HOLDER	DY-101765010
15	WORM SHAFT BUSHING-B	DY-102438010		73	STAR DRAG ASSEMBLY	DY-102946840
16	WORM SHAFT WASHER	DY-100539030		73X	STAR DRAG COMPLETE	DY-U02947832
17	E-RING	DY-100047010		74	CLICKER	DY-101763010
18	PILLAR	DY-104359020		75	CLICK PLATE	DY-101764010
19	LEVEL WIND PIN	DY-100464011		76	CLICK PLATE RETAINER	DY-101766011
20	SPACER(OPTIONAL)	DY-100025020		77	HANDLE WASHER	DY-100933010
21	LEVEL WIND NUT	DY-100288021		78	HANDLE	DY-U04105011
22	FRONT COVER	DY-104363090		78X	HANDLE COMPLETE	DY-104104070
23	FRONT COVER SCREW	DY-103235020		79	BALL BEARING	DY-104543010
24	BALL BEARING	DY-104542010		80	HANDLE KNOB	DY-103069140
25	CRANK SHAFT	DY-105266010		81	BALL BEARING	DY-104543010
26	IDLER-L WASHER-A	DY-100647050		82	HANDLE KNOB SCREW	DY-100180010
27	IDLER-L	DY-101938020		83	HANDLE KNOB CAP	DY-103816030
28	IDLER-L WASHER-B	DY-100646010		84	HANDLE WASHER	DY-100933010
29	BEARING PLATE	DY-104413020		85	HANDLE NUT	DY-104096090
30	E-RING	DY-100047010		86	HANDLE NUT RETAINER	DY-103642050
31	BEARING PLATE SCREW	DY-100028070		87	SCREW	DY-101202020
33	CLUTCH CAM	DY-102939010		88	SPOOL	DY-U05440010
34	CLUTCH SPRING	DY-102690010		88X	SPOOL COMPLETE	DY-105439010
35	KICK LEVER	DY-102308011		89	BALL BEARING	DY-100156010
36	KICK LEVER SPRING	DY-104146010		90	PIN	DY-104399010
37	CAM PLATE	DY-104364010		91	BRAKE HOLDER	DY-103670010
38	CAM PLATE SCREW	DY-101177050		92	BRAKE SHOE ASSEMBLY	DY-103272010
39	PINION YOKE	DY-102083010		94	BRAKE HOLDER PLATE	DY-103671010
40	PINION GEAR	DY-104372010		95	BRAKE HOLDER PLATE SCREW	DY-100526010
41	PINION YOKE SPRING	DY-102465010		96	PALM SIDE PLATE	DY-104408130
42	RATCHET	DY-101407020		96X	PALM SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U04362120
43	RATCHET WASHER	DY-103772010		98	CONTROL DIAL	DY-102917350
44	DRIVE GEAR	DY-102965020		99	SPOOL COVER	DY-102920010
45	DRAG WASHER-L	DY-102377011		105	SPOOL COVER SCREW	DY-100141010
46	DRAG WASHER-D1	DY-100057020		106	SPOOL SPACER-A	DY-101850010
47	DRAG WASHER-A	DY-100985010		107	BALL BEARING	DY-100155010
48	DRAG WASHER-D2	DY-104122010		108	BEARING RETAINER	DY-102976010
50	SLEEVE	DY-104537010		114	WASHER(OPTIONAL)	DY-100073011
51	GEAR SIDE PLATE	DY-104407240		116	CAM PLATE SCREW	DY-103013020
51X	GEAR SIDE PLATE ASSEMBLY	DY-U04361240		120	BRAKE PLATE HOLDER ASSEMBLY	DY-103274010
53	ONE WAY CLUTCH	DY-101515010		121	SLIDE CAM SPRING	DY-102665010
54	O-RING	DY-103165010		122	SLIDE CAM-H	DY-102395010
55	BALL BEARING	DY-102381010		123	SLIDE CAM SCREW	DY-100526020
56	BEARING RETAINER	DY-104461010		124	SLIDE CAM-D	DY-102394010
57	CAST CONTROL CAP	DY-103164250		125	CLICK SPRING	DY-102002010
57X	CAST CONTROL CAP ASSEMBLY	DY-U03164250		126	SPOOL COVER SPACER(OPTIONAL)	DY-102635020
58	CLICKER	DY-101674011		127	LINK PLATE	DY-102894010
59	CLICK PLATE	DY-101675011		128	LINK PLATE SCREW	DY-103014010
60	CLICK PLATE RETAINER	DY-101543012		133	HOOK HOLDER	DY-102943020
				134	HOOK HOLDER WASHER	DY-101168020
				135	HOOK HOLDER SCREW	DY-100246030
				136	HOOK HOLDER SPRING	DY-102969011
				155	BUSH	DY-104365010